

Passar a far. 4W
Imp 602.162



VULCANO
TERMO · DOMÉSTICOS, S.A.

Manejo

Ligar

1

Premir a tecla completamente e mantê-la premida



2

Depois de alguns segundos, carregar na tecla de ignição

3

Após cerca de 10 segundos, soltar a tecla

Caso a chama de ignição não acenda, repetir o processo de ignição

Posição de funcionamento



Premir a tecla

Desligar

(se durante um período prolongado não for consumida água quente)



Premir a tecla de desligar



É favor observar o verso!

Indicações importantes para o utente

Manutenção

Deverá observar absolutamente as indicações de manutenção. A JUNKERS não se responsabiliza por danos causados por ausência de manutenção ou manutenção defeituosa.

Faça verificar o funcionamento do seu aparelho uma vez por ano por um especialista e se necessário, faça limpar o aparelho. A celebração dum contrato de manutenção entre o utente e o seu especialista garantir-lhe-á longos anos de prazer com o seu aparelho e, portanto, não deveria ser, em caso algum, descuidado.



Intervenções no aparelho de gás, especialmente abrindo e soltando peças de função na via do gás e do gás de escape do aparelho só poderão ser feitas por especialistas concessionados.

No caso de falta de funcionamento

Caso o seu esquentador JUNKERS não satisfaça a função desejada, consulte as instruções de serviço acerca do manejo correcto. Lembre-se de que as deslocações dum especialista, à sua casa, para eliminar erros no manejo, não são gratuitas. Não faça intervenções no interior do aparelho.

No caso de perigo de congelação

Caso o aparelho fique instalado numa divisão com perigo de congelação, deixe a chama de piloto acesa. A temperaturas inferiores a -10°C , desligue o aparelho e esvazie-o. Se o puser a funcionar de novo, após um período de congelação, sem tê-lo esvaziado anteriormente, verifique primeiro se é possível tirar água quente. Em caso negativo, deverá chamar um especialista.

Limpeza da carcaça

Passa um pano húmido. Não utilize detergentes abrasivos ou cáusticos.